

Tvätt och Tork pelarmontage med skenor



1.

- Rengör ytan på tvättmaskinen där skenorna skall tejpas fast. Klistret på skenorna skall matcha plastramen ovanpå tvättmaskinen.



2.

- Kontrollera att båda skenorna får rätt position på tvättmaskinen
- Hålet på skenan framåt och skenan placeras 3,5cm in från framkant, kant i kant mot tvättmaskinens sidor.
- Tag bort skyddsremsan och tejpa skenorna ovanpå tvätten.



3.

- Justera ut fötterna på torktumlaren knappt två varv.



4.

- Placera torktumlaren ovanpå tvättmaskinen, i de fastsatta skenorna
- Lossa skruvarna bakpå tumlaren
- Montera höger & vänster vinkelplåt. Vinkeln ska greppa under varje skena.
- Skruva sen tillbaka skruvarna i torktumlaren.

